

Swedoor dører er klassifisert for brann og lyd. Klassifiseringsskiltene montert ved øvre hengsel viser hvilken brann- og/eller lydklasse hvert dørsett tilhører.


Den endelige godkjenning av dørsettet montert, blir gitt av ansvarlig myndighet etter ferdigbefaring og forutsetter at denne veiledning følges nøye på alle punkter.

Monteringsveiledningen må ikke fjernes fra døren før den monterte døren er besiktiget og godkjent i det ferdige bygg av ansvarlig myndighet.

Byggets ansvarshavende skal sikre at monteringsveiledningen blir fulgt og er ansvarlig for at denne blir oppbevart som et byggesaksdokument for fremvisning ved behov.

1. Det må ikke freses, skjæres eller gjøres annen bearbeiding av dørbblad og/eller karm.
 2. Om fugen mellom karm og vegg er større enn 20 mm må veggens påbygges slik at veggens lyd- og brannhemmende egenskaper ikke blir redusert.
 3. **NB! Karm til klassifiserte dører krever nøyaktig montering og godt feste i vegg.**
Karmen skal festes i minst 8 festepunkter som vist i NS 3152:4. Karmen med bredde over 1200 mm skal også ha et festepunkt på midten av overkarmen. Festemiddel skal gripe min. 50 mm i vegg, skruers diameter skal være >5 mm.
Veggtyper: Murvegg, trevegg og stålvegg.
Festemetode:
Det skal kiles bak alle 4 hjørner for godt mothold. Det skal også kiles bak alle festepunkter og bak sluttstykke. Det kan benyttes ulike typer festemidler; karmskruer eller feste-/justeringshylser.
Kiler skal være av et materiale som har minimal krymping. Etter at karmen er ferdig montert skal alle karmdelene være rette, terskel og overkarm i vater, sidekarmene i lodd både innvendig og i veggplanet samt diagonalene like.
Klaring mellom dørbblad og karm skal være maks 3 mm. Dører med tettelisten må kontrolleres, slik at disse tetter rundt hele dørbladet.
Når tettelisten skal sitte i karmen og karmen leveres ubehandlet eller grunnet, følger tettelistene løst med og må da monteres på byggeplassen etter at overflatebehandlingen er ferdig.
 4. Sluttstykket justeres for korrekt lukking.
 5. Fugen mellom karm og vegg dyttes nøye fra begge sider med **ubrennbart** isolasjonsmateriale. Steinull eller lignende. Det skal dyttes rundt karmen, også over overkarm. Terskel skal fixeres til gulvet med skruer eller annen lempelig metode. Lydisolerende dører kompletteres med elastisk fugemasse på minst en side rundt hele karmen, også vid terskel.
 6. Innsetting av glass, dørkikkert og ringeklokke i sertifiserte dører utføres nøye etter spesiell veiledning som følger døren.
 7. I det tilfelle den brannklassifiserte døren skal være selvlukkende, må funksjonen på lukkemekanismen pr øves etter montering.
Døren skal da lukkes fra en åpning på 30 cm mellom dørbblad og karm.

Der det er krav om selvlukking kan dørpumper iht Beslagsliste, Utgave 6, dat 2008-10-20 benyttes. Montering iht. produsentens monteringsanvisninger. Skruene får gå maks 30 mm inn i karmoverstykket, ramtre og dørfyllinger.
Minst 2 av skruene skal plasseres i ramtreet.
- NB! Ved montering av tofløyede dører må dørkoordinator benyttes.**
Det må påses at rett karm og dørbblad monteres sammen.
8. Ved montering av stålkarmer, se egen monteringsveiledning, Utgave 5, dat 2008-09-01.
 9. Ved montering av beslag på byggeplass, se Beslagsliste, Utgave 6, dat 2008-10-20.



Tettelisten monteres som vist her:

Montert av:
Godkjent av:

Dato:
Dato:
Littra:

(Ifylles av montør)