

Bytt ut boddøren med en trygg og velisolert!

Sykler, barnevogner, golfkøller og annet sportsutstyr. For mange er boden eller garasjen navet i organisering av familiens aktiviteter. Det er derfor verdt investeringen å skifte til en dør som motstår innbrudd best mulig, som isolerer godt for vintermånedene og hvor designen står i stil med døren til hovedhuset. Sommermånedene egner seg ypperlig til utskifting av dør, og det er også enkelt å utføre arbeidet selv.



Før! Å velge en vanlig ytterdør til boden gir både økt trygghet og bedre isolering. Her skal vi skifte ut den gamle, gule døren, med modellen Function Atlantic.



Etter! Å skifte ytterdør trenger absolutt ikke å være spesielt komplisert for dem som er over gjennomsnittet nevenyttige. Følg vår steg-for-steg-guide.



Steg 1. Fjern den gamle døren og karmen. Forsøk å fjerne den gamle døren med så lite skade på den omkringliggende strukturen som mulig. Dette er for å unngå ekstraarbeid. Plasser grunnisolasjonspapp og isolasjon i dørhullet, for å forebygge fuktvandring, før den nye karmen monteres på plass.



Steg 2. Ta det nye dørbladet ut av karmen. Løsne bakkantflåsene ved hengslene og løft forsiktig av døren. Legg døren på et par arbeidsbukker, for beskyttelse av overflaten og for enklere håndtering ved montering.



Steg 3. Monter karmen. Plasser karmen i døråpningen, og mål toppstykket, slik at karmen er i vater. Lodde deretter karmsidene, slik at karmen står støtt mot underlaget. Terskelen må ligge helt stødig.



Steg 4. Fest hengselsiden. Skru hengselsiden fast i vegg. Start øverst, og sjekk at karmen er i lodd. Dersom karmsiden har vridd seg, juster før skruene strammes.



Steg 5. Monter og juster døren. Når hengselsiden er på plass, er det på tide å hekte på selve døren. Denne har en bakkantsikring som døren henges på, før den deretter hektes på hengslene. Skru de medfølgende skruene gjennom hengslene, og inn i døren.



Steg 6. Siste steg. Glippet mellom karm og vegg skjules med utforing og eventuelt fuge. Ved montering av terskel skal sporet fylles med silikon, før beslaget trykkes på plass. Det er viktig at både terskelen og terskelbeslaget sitter helt rett.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Andrea Arntzen Iversen, andrea@perpr.no. +47 950 07 207.

Høyoppløste bilder kan lastes ned på perpr.no.

JELD-WEN har hovedkontor i Charlotte, N.C., USA, og er en ledende global produsent av byggprodukter med et bredt utvalg vinduer, inner- og ytterdører og veggssystemer. JELD-WENs varemerkefamilie omfatter JELD-WEN® i hele verden, LaCantina™ og VPI™ i Nord-Amerika, samt Swedoor® og DANA® i Europa. Besøk JELD-WEN.com for mer informasjon.