

**MONTERINGSANVISNING Svenska**

**2014-08-26 Artikelnr 28562**

för inbrottsklassade dörrar enligt klass RC3

**ALLMÄNT**

Vid montering av dörrar med särskilda funktionskrav erfordras speciell noggrannhet.

Lagring på byggnadsplatsen skall ske på torr och väl ventilerad uppställningsplats.

Dörrarna skall förvaras stående eller liggande på underlägg så att beslagen inte skadar dörrarna.

**MONTERING AV KARM**

Karmar fästs i samtliga förborrade hål eller fästpunkter.

Tillse att få en bra förankring emot väggöppning.

Medföljande skruvar **skall** användas.

Först fästs gångjärnssidan i lod, varvid tillses att tröskeln är vågrätt. Därefter fästs låssidan, varvid dörrbladet bör utnyttjas som mall för att få god passning. Diagonalmåtten skall vara lika. Springor mellan karmfals och dörrbladskant får inte överstiga 3 mm.

**DREVNING**

Fogen mellan karm och väggöppning får inte vara större än 20 mm och skall drevas noggrant från både in- och utsida.

Tätning skall utföras mellan tröskeln och färdigt golv. Fogmassa skall appliceras längs med karmens yttersidor.

**BESLAG**

För att inbrottsklassen ska uppfyllas ska rund cylinder monteras på båda sidor om dörrbladet. Cylindern ska som lägst uppfylla kraven enligt EN1303 grade 4, grade 1.

Medföljande skruvar och beslag **skall** användas.

**ÖVRIGT**

Är fogen mellan karm och vägg större än 20 mm skall väggöppningen påbyggas på sådant sätt att de ljud- eller värmeisolerande egenskaperna inte försämras.

Fogar mellan glaspartier respektive mellan dörrkarm och glasparti tätas med medföljande fogmassa innan elementen skruvas samman.

**Det är inte tillåtet att bearbeta dörrblad, karm eller glasparti.**

**MONTERINGSANVISNING Norsk / Dansk**

**2014-08-26 Artikkelnr. 28562**

For innbruddsklassifiserte dører iht. klasse RC3.

**GENERELT**

Ved montering av dører med særskilte funksjonskrav/specielle funktionskrav er det påkrevd/påkrævet å utvise ekstra nøyaktighet/grundighet.

Lagring på byggeplass skal skje/være på tørt og godt ventilert sted.

Døren(e) skal oppbevares stående eller liggende på en slik/sådan måte at beslag eller annet ikke påfører dørsettet skade.

**MONTERING AV KARM**

Karmen skal festes/monteres i samtlige forborede hull eller festepunkter.

Påse/Kontroller at karmen forankres godt mot veggen.

Medfølgende skruer **skal** benyttes.

Først festes/monteres hengselssiden i lodd, og det sikres at terskelen er i vater. Deretter festes/monteres låssiden, og dørrbladet bør anvendes som mal/skabelon for god tilpasning. Diagonalmålene skal være like/ens. Avstanden mellom karmfals og dørrbladkant skal ikke være mer enn 3 mm.

**TETTING/tætning**

Fugen mellom karm og veggåpning/væggåbning skal ikke være større enn 20 mm, og skal tettes nøyaktig på både inn- og utsida.

Tilsvarende tetting skal utføres mellom terskel og underliggende gulv. For å forebygge dannelse av kondens på varmeisolerende dører skal fugemassen anvendes på den utvendige siden.

**BESLAG**

For at innbruddsklassen/innbruddsklassifiseringen skal oppfylles skal rund låssylinder monteres på begge sider av dørrbladet.

Sylinderen skal som minimum oppfylle kravene iht. EN1303 grade 4, grade 1.

Medfølgende skruer og beslag **skal** benyttes.

**ØVRIGT**

Dersom avstanden mellom karmytterside og vegg er større enn 20 mm skal veggåpningen påbygges på en slik/sådan måte at de, lyd- eller varmeisolerende egenskapene ikke svekkes.

Fuger mellom glasspartier eller mellom dørrkarm og glassparti tettes med medfølgende fugemasse før elementene festes/monteres sammen.

**Det er ikke tillatt å bearbeide dørrblad, karm eller glassparti.**