



DK

VEDLIGEHOLDELSES VEJLEDNING
STÅLDØRE

Døre, Karme og Partier i stål

Instruktioner for brug og vedligeholdelse

1. Eftersyn og vedligeholdelse af produktet skal udføres mindst hver sjette (6.) måned. I tilfælde af intensiv brug og/eller barske miljømæssige forhold dvs. (højere end normal fugtighed, miljømæssig kemisk aktivitet, kraftige vindforhold etc.) skal kontrol og vedligeholdelse udføres mindst hver tredje (3.) måned.

2. Kontrollér tilstanden på låse, dørlukkere, håndtag, hængsler og tætninger samt alle dørsamlinger, og om alt er komplet.

3. Vedligeholdelse og brug af låse og andet beslag leveret af JW.

3.1. Låsecylindrene skal rengøres og smøres mindst to gange om året. Ved hyppig brug og i aggressive miljøer en gang om måneden. Brug særlig låseolie til smøring. Andre smøremidler kan beskadige cylinderen, hvilket medfører, at garantien bortfalder.

3.2. Ved korrekt brug af låsen må der ikke anvendes overdreven kraft på låsen og dens komponenter. Sørg for, at snavs og metalspånere ikke sætter sig fast på låsens bevægelige dele. Sørg også for at der ikke kommer vand ind i låsen.

3.2.1. Juster dørlukkerne, hvis det er nødvendigt. De fleste dørlukkere kræver sæsonbetinget justering. Justeringsinstruktioner kan findes på producentens hjemmeside!

3.3. Det er forbudt at afmontere dørlukkerens arm på branddøre.

3.4. Brug ikke kemisk aktive stoffer eller slibende eller beskadigende midler til at rengøre dørhåndtag og låsecylindre.

4. Vedligeholdelse af hængsler.

4.1. Kontrollér hængslerne, og smør stifter og lejer mindst to gange om året med et lejesmøremiddel. På steder med intensiv brug og et aktivt miljø anbefaler vi, at hængslerne vedligeholdes mindst hver tredje måned. Du smører hængslerne på stålprofil- og plademetal-døre ved at åbne døren 90° og løfte den ca. 10-15 mm op på hængslerne. Smør derefter smøremidlet ud på den tap bærende del af hængslet.

4.2. Kontrollér tilstanden på dørhængsler på rustfrie stålramme døre og smør dem mindst én gang om året. På steder med intensiv brug og et aktivt miljø anbefales det dog at vedligeholde hængslerne mindst hver sjette måned. Ved smøring skal du afmontere dækproppen øverst på hængslet og dryppe med nogle få dråber smøreolie.

5. Rengør og smør alle dørtætninger med silikone olie mindst to gange om året. På steder med intensiv brug og et aktivt miljø anbefaler vi, at gummitætningerne på dørpladen og dørstolperne smøres mindst hver tredje måned. Hold øje med, at tætningerne bliver siddende korrekt i falsen. Udskiftning af beskadigede og ødelagte tætnings lister er ikke omfattet af garantien.

6. Produkterne må ikke beskadiges mekanisk. Beskadigelse på malingen kan medføre, at der udvikler sig korrosion (rust). Beskadigelser, der opstår på grund af mekaniske skader, dækkes ikke af garantien.

7. Produkterne er enten pulverlakeret eller vådlakeret. Hvis malingen bliver beskadiget, skal produktet ommales eller eftermales. Dette gør du ved først at rengøre overfladen for snavs, rust og olie. Overfladen skal også mellemslibes. Brug en egnet reparations maling til maling af metaloverflader. Vælg malemetode ved at følge maleleverandørens anvisninger.

7.1. Produkter som leveres ubehandlet fra JW er ikke omfattet af garanti omkring korrosion.

8. Rengør de malede overflader med en blød klud. Brug om nødvendigt et rengøringsmiddel til almindelig rengøring, og fortynd det med vand i det angivne forhold. Brug ikke opløsningsmidler, slibemidler eller syreholdige midler til rengøring.

9. Rengør rustfri stålprodukter med en blød klud, og brug om nødvendigt et særligt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende eller kraftige, syreholdige midler.

10. Brandklassificerede produkter.

10.1. Brandklassificerede ruder og glasbelagte produkter af type EI må ikke transporteres, opbevares eller installeres ved omgivende temperaturer under -10°C . Ruden vil få indvendige frostskafer, der ikke forringer dens brandmodstandsegenskaber, men påvirker udseendet.

10.2. Monter ikke genstande som plast, reklamemærkater, persienner etc. mod ruden uden tilladelse fra producenten. Der skal være et mellemrum på mindst 100 mm mellem ruden og vinduestildækning. Hvis ikke, kan der opstå en termisk reaktion, og ruden kan blive varm, svulme op og gå i stykker.

10.3. Montering af ekstra udstyr, boring af huller eller udførelse af andet arbejde på konstruktionerne og ruderne er ikke tilladt uden skriftlig tilladelse fra producenten.

10.4. Hvis døren ikke kan åbnes og/eller lukkes, skal du kontrollere, om dørbladet går mod gulvet, eller om der er forhindringer mellem dørbladet og dørkarmen. Kontrollér derefter, om låsefallen er smurt som beskrevet i afsnit 4, og om dørlukkeren er justeret korrekt. Hvis døren stadig ikke kan lukkes, kan problemet være, at dørbladet går imod dørkarmen.

11. Find det sted, hvor døren går imod dørstolpen, og kontrollér, om dørstolpen er fastgjort korrekt, om bygningens vægkonstruktioner er sunket (f.eks. om der er revner i væggene i nærheden af døren), eller om det skyldes, at trærammen svulmer op eller tørrer på grund af fugt. Hvis det er tydeligt, at problemet skyldes montering af produktet, skal du kontakte den virksomhed som har udført montagen.

12. Branddøre skal som hovedregel altid være lukkede! Branddøre, der holdes åbne, skal være udstyret med automatiske lukkeanordninger.

13. Generelle betingelser.

13.1. Produkter fra Jeld-Wen leveres i henhold til vor salgs og leverings betingelser.

Thank you for choosing
a **JELD-WEN** product!

